






A. ナビゲーションの設定


1  **<設定>**スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。


2  **<設定>**を選択します。

3  **<Bluetooth>**を選択します。

4  **<機器登録>**を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、**<はい>**を選択します。


6  **<NTTドコモ>**を選択して下さい。

7  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ
 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


B. 携帯電話の登録(データ通信設定)


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8  **決定(真中)**
<決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

9  **[LifeKit]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。
決定(真中)

10  **[LifeKit]**タブの**[Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

11  **[接続待機]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12  これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13

決定(真中)
 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

14

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
 決定(真中)

15

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16

[新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17

ナビを探しています。(10~15秒)

18

[新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

19

①で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

20

これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで
設定
完了
です

C. 電話帳転送設定

1

<設定>スイッチを押します。
 ※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>スイッチがない場合は<メニュー>スイッチを押します。
 <設定>を選択します。

3

<電話・通信>を選択します。

4

<電話>を選択します。

5

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

6

<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

7

<はい>を選択します。

8

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

9

「この画面のまま、携帯電話を操作してください。」と表示されますので、この状態でストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

C. 電話帳転送設定 つづき

10 決定(真中)
 <決定> ボタンを押してメニュー画面を出します。

11 [電話帳]を選択し、<決定> ボタンを押します。

12 <サブメニュー> ボタンを押します。
 サブメニュー(右上)

13 [データ送信]を選択し、<決定> ボタンを押します。

14 [Bluetooth送信]を選択し、<決定> ボタンを押します。

15 全件送信する場合は[全件送信]を選択し<決定> ボタンを押します。
 1件送信する場合は[送信]を選択し<決定> ボタンを押します。

電話帳全件送信

16 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定> ボタンを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

17 [はい]を選択し<決定> ボタンを押します。

18 [MY-CAR]を選択し、<決定> ボタンを押します。

19 ナビゲーションに送信中です。

20 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

16 [はい]を選択し<決定> ボタンを押します。

17 [MY-CAR]を選択し、<決定> ボタンを押します。

18 ナビゲーションに送信中です。

19 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 決定(真中)
 <決定> ボタンを押してメニュー画面を出します。


2 [LifeKit]を選択し、<決定> ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定> ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、<決定> ボタンを押します。

5 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はDおよびEのBluetoothの起動設定をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター ☎ 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。