

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** <設定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2** ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3** ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4** ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5** ①設定を点灯させ



ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6** 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7** 待ち受け画面で<メニュー>ボタンを押します。
- 8** [無線とネットワーク]をタップします。
- 9** [Bluetooth設定]をタップします。
- 10** [Bluetooth]をタップし、右枠内に"✓"をいれます。
- 11** [デバイスのスキャン]が開始されます。
- 12** 検索された[MY-CAR]をタップします。
- 13** ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。
- 14** これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

- 1 **1** <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ

 <設定>スイッチを押します。
- 2 **2** 
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 3 **3** 
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 4 **4** 
 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。
- 5 **5** 
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 6 **6** 全件送信の方法

 待ち受け画面で[連絡先]をタップします。
- 7 **7** 
 連絡先一覧の画面を表示します。
- 8 **8** 
 左記画面で<メニュー>ボタンを押します。
 メニュー
- 9 **9** 
 [インポート/エクスポート]をタップします。
- 10 **10** 
 [表示可能な連絡先を共有]をタップします。
- 11 **11** 
 [Bluetooth]をタップします。
- 12 **12** 
 [MY-CAR]をタップします。
- 13 **13**  
 アドレス帳が送信されます。

- 14 **14** 
 携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの📶スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(📶を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



待ち受け画面で
「メニュー」ボタンを
押します。



メニュー



メニューから
「設定」を
タップします。



「無線とネットワーク」を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]を
タップし、「✓」をいれます。



[Bluetooth]が
オンに
なりました。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で[Bluetooth]を
タップし、「✓」を外します。



[Bluetooth]が
オフに
なりました。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し📶スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら📶スイッチを2秒程度
長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から
はじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

