

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



- 1 **<設定>スイッチ**
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 5 **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **待ち受け画面で<menu>ボタンを押します。**
- 8 **[無線とネットワーク]をタップします。**
- 9 **[Bluetooth設定]をタップします。**
- 10 **[Bluetooth]をタップし、右枠内に「✓」をいれます。**
- 11 **[デバイスのスキャン]をタップします。**
- 12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**
- 13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。**
- 14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの 방법은「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにも30秒程度でつながります。)

- 

1 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。
- 

2 [電話] を選択し <決定> スイッチを押します。
- 

3 [ハンズフリー電話帳] を選択し <決定> スイッチを押します。
- 

4 [携帯メモリ一括読み出し] を選択し <決定> スイッチを押します。
- 

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。
- 1 件送信の方法



6 待ち受け画面で  をタップします。
- 

7 [連絡先] をタップします。
- 

8 連絡先一覧の画面を表示し、送信する連絡先をタップします。
- 

9 左記画面で <menu> ボタンを押します。


- 

10 [共有] をタップします。
- 

11 [Bluetooth] をタップします。
- 

12 [MY-CAR] をタップします。
- 

13 アドレス帳が送信されます。


- 

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送
設定完了**

- 📍 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- 📍 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの🔌スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(🔌を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で <menu> ボタンを押します。

メニューから [設定] をタップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」をいれます。

[Bluetooth]がオンになりました。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、「✓」を外します。

[Bluetooth]がオフになりました。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら🔌スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

