

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1 **<設定>スイッチ**
 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。
- 2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**
- 5 **①設定を点灯させ**
 ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 **上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。**

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7 **待ち受け画面で<メニュー>ボタンを押します。**
- 8 **[無線とネットワーク]をタップします。**
- 9 **[Bluetooth設定]をタップします。**
- 10 **[Bluetooth]をタップし、右枠内に「✓」をいれます。**
- 11 **[デバイスのスキャン]をタップします。**
- 12 **検索された[MY-CAR]をタップします。**
- 13 **⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、[OK]をタップします。**
- 14 **これで携帯端末の登録が完了しました。**

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにも30秒程度でつながります。)

- 1 **1** <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。
- 2 **2** [電話]を選択し<決定>
 スイッチを押します。
- 3 **3** [ハンズフリー電話帳]を選択し
 <決定>スイッチを押します。
- 4 **4** [携帯メモリー一括読み出し]を選択し
 <決定>スイッチを押します。
- 5 **5** これでナビゲーションが待機状態
 になりますので携帯端末の操作に
 移ります。
- 6 **6** 待ち受け画面で
 [便利機能]をタップ
 します。
- 7 **7** [連絡先]を
 タップします。
- 8 **8** 連絡先一覧の画面を
 表示し、送信する
 連絡先をタップ
 します。
- 9 **9** 左記画面で<メニュー>
 ボタンを押します。
- 10 **10** [共有]を
 タップします。
- 11 **11** [Bluetooth]を
 タップします。
- 12 **12** [MY-CAR]を
 タップします。
- 13 **13** アドレス帳が
 送信されます。
- 14 **14** 携帯メモリーの読み出し
 が終了されると、
 これで登録完了です。

電話帳転送 設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は”D”をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

待ち受け画面で <メニュー> ボタンを押します。

メニュー

メニューから [詳細設定] をタップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、“✓”をいれます。

[Bluetooth]がオンになりました。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

左記の画面で[Bluetooth]をタップし、“✓”を外します。

[Bluetooth]がオフになりました。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

