

## A. ナビゲーションの設定

- 1 

<設定>スイッチ  
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2 


ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 3 

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 4 

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
<決定>スイッチを押します。
- 5 

②ここで決定します

①設定を点灯させる

ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン(3G)]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ!  
[1234]を覚えておきましょう。


## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 7 

ホーム画面で  
<決定>ボタンを押します。
- 8 


[ツール]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。
- 9 


[Bluetooth]を  
選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 10 

[検索・登録デバイス  
リスト]を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 11 

[YES]を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 12 

ナビを探して  
います。  
(10~15秒)
- 13 

[選択機器リスト]に  
[MY-CAR]が表示  
されますので  
<決定>ボタンを  
押します。
- 14 

[未登録デバイスで  
登録しますか?]  
と表示される  
ので、[YES]を  
選択し、<決定>  
ボタンを押します。
- 15 

携帯電話の暗証  
番号を入力し、  
<決定>ボタン  
を押します。

※初期設定時の  
携帯電話の  
暗証番号は  
<9999>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。  
 ( を押さずにも30秒程度でつながります。)

16

入力欄を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

[確定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

5秒ほど待ったのち [ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずにく<決定>ボタンを押すと、次の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、「[ダイヤルアップ]選択」以降の手順を続けてください。

19

<YES>を選択し、<決定>ボタンを押します。

20

[ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

21

これで設定されます。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

<決定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

C. 電話帳転送設定 つづき



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。  
( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

6

電話帳ボタン

<電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

電話帳一覧の画面を表示し、転送したいアドレスを選んで<メニュー>ボタンを押します。

メニュー

8

[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。

決定

9

[電話帳送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。

全件送信の場合

6

電話帳ボタン

<電話帳> ボタンを押すと右の画面が出ます。

7

電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>ボタンを押します。

メニュー

8

[Bluetooth送信] を選択し<決定>ボタンを押します。

決定

9

[電話帳全件送信] を選択し<決定>ボタンを押します。次に[検索・登録デバイスリスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択後、<選択>ボタンを押します。

1 件送信の場合

10

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

決定

11

ナビゲーションに送信中です。

12

これで送信されました。

全件送信の場合

10

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<9999>です。

11

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

12

ナビゲーションに送信中です。

※携帯電話に[中断されました。続けますか? OK]と表示されることがありますが、そのまま送信が完了するまでお待ちください。[OK]を押すと、送信がされません。

13

これで送信されました。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。  
( を押さずとも30秒程度でつながります。)

## D. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
「決定」ボタンを  
押します。



「ツール」を  
選択し「決定」  
ボタンを押します。




「Bluetooth」を  
選択し「決定」  
ボタンを押します。

## 2.On設定の場合



「Bluetooth ON」を  
選択し「決定」  
ボタンを押します。



ON 画面

## 2.Off設定の場合



「Bluetooth OFF」  
を選択し「決定」  
ボタンを押します。



OFF 画面

## どうやって使うの？



Bluetoothが「On」になっていることを確認します。  
OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は  
[D. BluetoothのOn/Offの方法]を参照しOnにして  
ください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

## こんなとき、どうするの？

## クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯電話が変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。  
すぐにBluetoothでつながります。

## 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①から始めてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はD. BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

## 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。