



















## A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

- 1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを押します。
- 5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、  
 [ソフトバンク/ボーダフォン]  
 を選び<決定>スイッチを  
 押します。①表示が「設定」  
 になりましたら、②一番上の  
 [決定]にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。
- 6**  
  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ!  
 [1234]を覚えて  
 おきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

- 7**  
  
 メニュー(左下)  
 <メニュー>ボタン  
 を押すと右の画面が  
 出ます。
- 8**  
  
 [外部接続]を選択し、  
 <決定>ボタンを  
 押します。  
 決定(真中)  

- 9**  
  
 [Bluetooth]を  
 選択し、  
 <決定>ボタン  
 を押します。
- 10**  
  
 [Bluetooth]を選  
 択し<右>ボタン  
 を押します。右  

- 11**  
  
 [機器検索]を選択し、  
 <決定>ボタンを  
 押します。  
 決定(真中)  

- 12**  
  
 [Bluetoothは現在  
 オフになっています。  
 オンに切り替えます  
 ですか?]&表示され  
 ますので<はい>  
 を押します。
- 13**  
  
 ナビを  
 探しています。  
 (10~15秒)  
 キャンセル
- 14**  
  
 [MY-CAR]を選択し、  
 <決定>ボタンを  
 押します。  
 決定(真中)  


裏面へ

## B. 携帯電話の登録つづき




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずとも30秒程度でつながります。)  
**注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。**

15



⑥で表示された  
 <1,2,3,4>ボタンを押し  
 携帯電話の  
 <決定>ボタンを  
 押します。



16



これで  
 携帯電話の登録が  
 完了しました。

初期設定完了

## C. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

— こんなとき、どうするの? —

1

メニュー(左下)



[メニュー]ボタン  
 を押します。



[外部接続]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。



[Bluetooth]を選択し  
 <決定>ボタンを  
 押します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で  
 <決定>ボタン  
 を押しと[オン]  
 になるので<終  
 了>を押します。



ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左記の画面で  
 <決定>ボタン  
 を押しと[オフ]  
 になるので<終  
 了>を押します。



OFF 画面

■ クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度  
 長めに押しして下さい。  
 すぐにBluetoothでつながります。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  
 スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを  
 「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら?

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

■ 携帯電話の登録ができなかったら?

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

