



## A. ナビゲーションの設定 ※804NKは、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウィングスによるデータのダウンロードには対応していません。


- 1** **<決定>スイッチ**  
**<設定>スイッチ**




<設定>スイッチを押します。
- 2**




ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。
- 3**




ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。
- 4**



ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。
- 5**




ダイヤルを回し、[ソフトバンク/ボーダフォン]を選び<決定>スイッチを押します。表示が**設定**になったら一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。
- 6**




この状態でストップ！  
[1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。


- 7**




メニュー  
 <メニュー>ボタンを押すと右の画面が出ます。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。  
**決定(真中)**
- 8**




[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 9**




[機器名]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 10**




[Bluetoothは現在オフになっています。オンに切り替えますか?]&lt;br>と表示されますので選択し<はい>を押します。
- 11**




そのまま<OK>を押します。
- 12**




<右>を押すと、[認証済み機器]の画面が表示されますので<オプション>を押します。



- 13**



[機器検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 14**



ナビを探しています。(10~15秒)
- 15**



[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。




裏面へ

## B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。( $\text{Bluetooth}$ を押さずにも30秒程度でつながります。)  
 注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。



**16**

⑨で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し携帯電話の<決定>ボタンを押します。


**17**

<はい>を押します。

**18**


これで携帯電話の登録が完了しました。




初期設定完了

## C. Bluetoothの On/Off の方法


**1**



[メニュー]ボタンを押します。




[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.[オフ]から[オン]にする時の設定**




左記の画面で<決定>ボタンを押すと[オン]になるので<終了>を押します。




ON 画面


**2.[オン]から[オフ]にする時の設定**



[オフ]を選択し<決定>ボタンを押します。



[Bluetooth接続が使用中です。オフに切り替えますか?]>と表示されますので選択し<はい>を押します。



OFF 画面

### こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？**  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。  
すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**  
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら $\text{Bluetooth}$ スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？**  
804NKはハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- 携帯電話の登録ができなかったら？**  
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

