






A. ナビゲーションの設定


**1** **<設定>スイッチ**  
  
 <設定>スイッチを押します。  
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

**2**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話]を選び  
 <決定>スイッチを  
 押します。


**3**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [Bluetooth設定]を選び  
 <決定>スイッチを  
 押します。


**4**  
  
 ダイヤルを回し、  
 [電話機の登録]を選び  
 <決定>スイッチを  
 押します。


**5** **②ここで決定します**  
  
 ①設定を点灯させ  
 ダイヤルを回し、  
 [ソフトバンク/ボーダフォン]  
 を選び<決定>スイッチを  
 押します。①表示が「設定」に  
 なりましたら、②一番上の  
 [決定]にダイヤルを合わせ  
 <決定>スイッチを押します。


**6**  
  
 上記の画面が表示  
 されたらこの状態で  
 ストップ!  
 [1234]を憶えて  
 おきましょう。


B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です。Bluetoothはオフの状態です。


**7** **決定(真中)**  
  
 <決定>ボタンを  
 押すと右の画面が  
 出ます。


**8**  
  
 [設定]を選択し  
 <決定>ボタンを  
 押します。


**9**  
  
 [外部接続]を選択し  
 <決定>ボタンを  
 押します。


**10**  
  
 [Bluetooth]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。


**11**  
  
 [周辺機器検索]を  
 選択し<決定>  
 ボタンを押します。


**12**  
  
 [周辺デバイス検索]  
 を選択し<決定>  
 ボタンを押します。


**13**  
  
 「Bluetoothは現在停止  
 中です。起動しますか？」  
 と表示されたら「はい」を  
 選んで<決定>スイッチ  
 を押します。

**14**  
  
 検索中です。

**15**  
  
 [MY-CAR]が表示され  
 ますので選択し、<決定>  
 ボタンを押します。

**16**  
  
 ⑥で表示された<1,2,3,4>ボタンを押し  
 携帯電話の<決定>ボタンを押します。

**17**  
  
 カーウイングスナビに  
 携帯電話が登録されます。

**18**  
  
 [MY-CAR]登録後、<メニュー>ボタンを押し、  
 [デバイス認証]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※左記の設定  
 を行わないと  
 Bluetooth  
 機能が動きま  
 せん。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの「Bluetooth」スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(「Bluetooth」を押さずとも30秒程度でつながります。)

**1** <決定>スイッチ  
<設定>スイッチ  
設定  
設定を押します。

**2** [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

**3** [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

**4** [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

**5** これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

**6** <決定>ボタンを押します  
決定  
電話帳  
<電話帳>ボタンを押します

**7** [設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

**8** [外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** [全件データ送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**11** [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

**12** 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
※暗証番号を設定していない場合は「9999」を入力します。

**7** 電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>ボタンを押します。  
<メニュー>ボタン

**8** [送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

**9** [Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

**10** 送信したい[アドレス]に「✓」チェックを入れ、<送信>ボタンを押します。

**11** [MY-CAR]が表示されるので<決定>ボタンを押します。

**13** [電話帳]を選択し<決定>ボタンを押します。

**14** [電話帳の画像データを転送しますか？著作権を含んだデータは転送されません]と表示されますので[はい]を選択し<決定>ボタンを押します。

**15** アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

全件送信の場合

選択して送信の場合

アドレス帳送信後、[送信しました]と表示されます。

携帯メモリーの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

**電話帳転送設定完了**

-  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)  
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(  を押さずとも30秒程度でつながります。 )

## D. Bluetoothの On/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

決定(真中)




<決定>ボタンを押すと右の画面が出ます。

[設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[外部接続]を選択し<決定>ボタンを押します。

**2.On設定の場合**




[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On]を選択し<決定>ボタンを押します。

ON 画面

**2.Off設定の場合**



[Bluetooth]を選択し<決定>ボタンを押します。

[On/Off設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

[Off]を選択し<決定>ボタンを押します。

OFF 画面

### どうやって使うの?





Bluetoothが「On」になっていることを確認します。OFFになっている場合は、[B.携帯電話の登録]又は[D.BlueoothのOn/Offの方法]を参照しOnにしてください。



Bluetoothが「オン」になっていれば、携帯電話をバッグやポケットに入れたまま、クルマに乗り込むだけでハンズフリー通話をご利用いただけます。

### こんなとき、どうするの?

- クルマが替わったら?**  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら?**  
 「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら?**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら?**  
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。 )
- 携帯電話の登録ができなかったら?**  
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。  
 Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。  
 (Bluetoothのオン・オフの方法はD.BlueoothのOn/Offの方法をご覧ください。 )



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：

カーウイングスお客さまセンター ☎0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。