


A. ナビゲーションの設定


1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ


<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2




ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3




ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5




②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ポータフォン]
を選び<決定>スイッチを
押します。①表示が点灯
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6



上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ!
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



サーチ
メニュー

<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8



[ツール]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。




決定

9



[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10



[登録機器リスト]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11



[YES]を選択し
<決定>ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、<サーチ>
ボタンを押して
ください。

12




ナビを探して
います。
(10~15秒)

13



[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
<決定>ボタンを
押します。


14






[未登録機器です
登録しますか?]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し<決定>
ボタン押します。


NO.2へ


B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

15    **6の画面**
入力欄画面の表示になります。⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

16   これで登録されます。

17  **[登録機器リスト]**が表示されるので**[MY-CAR]**を選択し、<決定>ボタンを押します。


18  5秒ほど待ったのち**[ハンズフリー]**を選択し、<決定>ボタンを押します。
※5秒待たず<決定>ボタンを押すと、**[相手を発見できませんでした]**とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)



19  これで設定されます。


20  OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。


これで設定完了です


C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1  **メニュー**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。


2   **[ツール]**を選択し、<決定>ボタンを押します。



3  **[Bluetooth]**を選択し、<決定>ボタンを押します。


4  **[Bluetoothオン]**を選択し、<決定>ボタンを押します。


5  Bluetoothが起動されました。


D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1  **メニュー**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2   **[ツール]**を選択し、<決定>ボタンを押します。

3  **[Bluetooth]**を選択し、<決定>ボタンを押します。

4  **[Bluetoothオフ]**を選択し、<決定>ボタンを押します。

5  **[YES]**を選択し<決定>ボタンを押します。

6  Bluetoothの電源がオフになりました。

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- メニュー




<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。
- [ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。




決定


- [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- <機能>ボタンを押します。



機能


- [登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。


- これで削除されました。



これで接続機器の削除が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていた場合、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「C.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。