

## A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ  
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。  
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、  
[電話]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、  
[Bluetooth設定]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、  
[電話機の登録]を選び  
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、  
[ソフトバンク/ポータフォン]  
を選び＜決定＞スイッチを  
押します。①表示が「設定」に  
なりましたら、②一番上の  
[決定]にダイヤルを合わせ  
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示  
されたらこの状態で  
ストップ！  
[1234]を覚えて  
おきましょう。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

サーチ  
メニュー

＜メニュー＞  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。
- 8**

[ツール]を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。

決定
- 9**

[Bluetooth]を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。
- 10**

[登録機器リスト]を選択し、  
＜決定＞ボタン  
を押します。
- 11**

[YES]を選択し  
＜決定＞ボタン  
を押します。  
※既に別の機器が  
登録されている  
場合は表示され  
ません。その場  
合、＜サーチ＞  
ボタンを押して  
ください。
- 12**

ナビを探して  
います。  
(10～15秒)
- 13**

[登録機器リスト]  
に[MY-CAR]が  
表示されますので  
＜決定＞ボタンを  
押します。
- 14**

[未登録機器です  
登録しますか?]  
と表示されます  
ので、[YES]  
を選択し＜決定＞  
ボタンを押します。

NO.2へ

**B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき** ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

**15**

入力欄画面の表示になります。

**16**

これで登録されます。

**17**

「登録機器リスト」が表示されるので「MY-CAR」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**18**

5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、「決定」ボタンを押します。

※5秒待たずにく「決定」ボタンを押すと、「相手を発見できませんでした」とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

**19**

これで設定されます。

**20**

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定完了です**

**C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合)** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

「メニュー」ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**

「ツール」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**3**

「Bluetooth」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**4**

「Bluetoothオン」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**5**

Bluetoothが起動されました。

**D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合)** ※この手順は初期設定時には必要ありません。

**1**

「メニュー」ボタンを押しメニュー画面を出します。

**2**

「ツール」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**3**

「Bluetooth」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**4**

「Bluetoothオフ」を選択し、「決定」ボタンを押します。

**5**

「YES」を選択し「決定」ボタンを押します。

**6**

Bluetoothの電源がオフになりました。

## E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**  


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2  


[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- 3  


[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 4  


[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 5  


<機能>ボタンを押します。


- 6  


[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 7  


[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8  


これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

## こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていた場合、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「C.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。