

A. ナビゲーションの設定

- 1**

＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。
- 2**

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 3**

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 4**

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。
- 5**

②ここで決定します

①設定を点灯させ

ダイヤルを回し、
[ソフトバンク/ボーダフォン]
を選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が [設定]
になりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。
- 6**

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 7**

サーチ
メニュー

＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。
- 8**

[ツール]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

決定
- 9**

[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 10**

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。
- 11**

[YES]を選択し
＜決定＞ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、＜サーチ＞
ボタンを押して
ください。
- 12**

ナビを探して
います。
(10～15秒)
- 13**

[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。
- 14**

[未登録機器です
登録しますか?]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し＜決定＞
ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定) つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態でも登録を開始してください。

15 入力欄画面の表示になります。

6の画面

1234

これで登録されます。

16

これで設定されます。

17

18

5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずにく<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。(特に再設定の必要はありません)

19

20

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. Bluetoothの起動設定 (OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

3

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetoothオン]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

D. Bluetoothの起動設定 (ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

3

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

[Bluetoothオフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。

E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 **メニュー**


<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。
- 2


[ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- 3


[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 4


[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 5


<機能>ボタンを押します。


- 6


[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。
- 7


[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
- 8


これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。


クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「C.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「C.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「E.接続機器の削除方法」をご覧ください。