

A. ナビゲーションの設定

1



設定

＜設定＞スイッチを押します。

2



設定

＜Bluetooth＞を選択します。

3



設定・Bluetooth


＜機器登録＞を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
設定をタップ
します。



[設定]をタップ
します。

8



[Wi-Fi・Bluetooth]を
タップします。

9



[Bluetooth]右のスライ
ドバーをONへスライドします。

10



[Bluetooth機器の検索]
をタップします。

11



デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

12



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13



確認画面

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、
ナビ画面の＜はい＞を選択します。

14




これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
[設定]をタップ
します。

[設定]をタップ
します。

[Wi-Fi・Bluetooth]
をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。