

本書の見かた

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。

■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

| | |
|--|---------------------------------------|
| 安全のために守っていただきたいこと。 | |
|  警告 | 守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。 |
|  注意 | 守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。 |
| お車のために守っていただきたいこと。 | |
|  アドバイス | 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 |
| お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。 | |
|  知識 | 知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことができ便利です。 |

■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。

■コントロールパネルのスイッチは●**スイッチ、操作画面に表示されるメニューや項目は(**)と表示しています。

■参照して読んで頂きたいページなどを、○マークで表示しています。

■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。

■オートマチック車の取り扱い説明について

オートマチック車には、5AT車と7AT車の2種類があります。本書の中では次のように使い分けています。

●5AT車とは……………マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック車を示す。

●7AT車とは……………マニュアルモード付フルレンジ電子制御7速オートマチック車を示す。

●オートマチック車とは……5AT車と7AT車両方を示す。

■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。


■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。

■ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。

■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- ・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
- ・自然環境保護に配慮してください。
- ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
- ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、
色々な検索方法を用意しています。




取り付け位置から探す

イラスト目次 4



名称・タイトルから探す

五十音さくいん 303
アルファベットさくいん... 310



警告灯・警告表示から探す

警告灯・警告表示
さくいん 311

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた

車の上の
あいな

万のとき

サービス
データ

さくいん

| | |
|--------|---|
| イラスト目次 | 4 |
|--------|---|

1. 必ずお読みください

| | | | |
|-------------|----|------------------|----|
| お出かけまえには | 12 | オートマチック車を運転するときは | 21 |
| お子さまを乗せるときは | 15 | こんなことにも注意 | 23 |
| 走行するときは | 17 | こんなときは異常ではありません | 25 |
| 駐・停車するときは | 20 | イベントデータレコーダ | 26 |

2. 走行する前に

| | | | |
|---------------------|----|-----------------------|----|
| インテリジェントキー | 28 | ルームミラー | 66 |
| インテリジェントキー機能について | 29 | シートベルトの着用のしかた | 67 |
| キーについて | 31 | シートベルトの正しい着用 | 67 |
| 各部の開閉のしかた | 36 | シートベルトの着用のしかた | 70 |
| ドア | 36 | 前席ロードリミッター付 | |
| トランク | 40 | プリテンショナーシートベルト | 72 |
| キー封じ込み防止機能 | 43 | 前席緊急ブレーキ感応型 | |
| エンジンフード | 44 | プリクラッシュシートベルト | 73 |
| パワーウィンドー | 46 | チャイルドシート | 74 |
| 燃料補給口 | 48 | チャイルドシートについて | 74 |
| 電動ガラスサンルーフ | 50 | チャイルドシート適合表 | 76 |
| ハンドル・シート・ミラーの調節について | 53 | ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 | |
| 正しい運転姿勢 | 53 | アンカーについて | 78 |
| ハンドル | 54 | SRSエアバッグ | 79 |
| 前席シート | 55 | SRSエアバッグの作動 | 79 |
| 後席シート | 59 | SRSエアバッグが | |
| ヒーターシート | 60 | 作動するとき・しないとき | 83 |
| パーソナルドライビングポジション | | ポップアップエンジンフード | |
| メモリーシステム | 61 | (クーベ) | 85 |
| ドアミラー | 65 | ポップアップエンジンフードの作動 | 85 |
| | | ポップアップエンジンフードが | |
| | | 作動するとき・しないとき | 86 |

3. 走行するとき

| | | | |
|------------------|-----|-------------------|-----|
| メーター・表示灯・警告灯の見かた | 90 | シフトレバーの使いかた | |
| メーター | 90 | (マニュアル車) | 137 |
| 表示灯 | 91 | セレクトレバーの使いかた | |
| 警告灯 | 93 | (オートマチック車) | 138 |
| イルミネーションコントロール | 103 | スノーモードスイッチの使いかた | |
| 車両情報ディスプレイ | 104 | (オートマチック車) | 143 |
| インテリジェントキー機能の | | オートマチック車の運転のしかた | 144 |
| 警報について | 118 | VDC (ビークルダイナミクス | |
| 警報装置 | 123 | コントロール) | 148 |
| スイッチの使いかた | 124 | 4輪アクティブステア (4WAS) | 150 |
| ライトスイッチ | 124 | 4WD (4輪駆動) 車の扱いかた | 150 |
| 方向指示器スイッチ | 128 | アテーザE-TS | 152 |
| 非常点滅表示灯スイッチ | 128 | インテリジェントクルーズ | |
| ワイパー・ウオッシャースイッチ | 129 | コントロール | 153 |
| リヤデフォッガースイッチ | 130 | ブレーキアシスト | |
| ホーンスイッチ | 131 | (プレビュー機能付) | 175 |
| 運転のしかた | 132 | インテリジェント | |
| エンジンスイッチ | 132 | ブレーキアシスト | 177 |
| エンジンの始動・停止のしかた | 133 | ABS | 181 |
| パーキングブレーキ | 136 | | |

4. 室内装備の使いかた

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------------|-----|
| コントロールパネル／モニターの 基本的な使いかた | 184 | エアコンの使いかた | 221 |
| 安全運転のための機能 | 184 | オゾンセーフフルオートエアコン | 221 |
| 各部の名称と機能について | 185 | インテリジェントエアコン | 221 |
| 基本的な画面表示 | 189 | システム | 221 |
| マルチファンクションスイッチの 使いかた | 190 | インテリジェントエアコンシステム について | 230 |
| 状態表示の使いかた | 193 | エアコンについて | 231 |
| 画面消／画面調整のしかた | 193 | 室内装備品の使いかた | 232 |
| システム音の切り替えかた | 195 | サンバイザー | 232 |
| オーディオの使いかた | 196 | アナログ時計 | 233 |
| オーディオについて | 196 | 室内照明 | 233 |
| MP3/WMAとは？ | 198 | 灰皿 | 235 |
| 基本共通機能 | 200 | シガーライター | 236 |
| ラジオの聞きかた | 204 | カップホルダー／ボトルホルダー | 237 |
| 交通情報 | 207 | リヤセンタートレイ（クーペ） | 238 |
| CD/インダッシュ6CD （MP3/WMA） | 208 | グローブボックス | 239 |
| AUX（外部入力） | 212 | センターコンソールボックス | 239 |
| 故障かな…と考える前に | 215 | 電源ソケット | 241 |
| 車両情報の確認、車両設定のしかた | 216 | オーバーヘッドコンソール | 242 |
| 車両情報 | 216 | アシストグリップ | 242 |
| 車両設定 | 219 | コートハンガー（クーペ） | 243 |
| | | トランク（クーペ） | 243 |
| | | フロアカーパーット | 244 |

5. 車との上手なつきあいかた

| | | | |
|-------------|-----|----------|-----|
| 快適ドライブのために | 246 | 外装のお手入れ | 253 |
| 雨の日の快適ドライブ | 246 | 内装のお手入れ | 256 |
| 夏の快適ドライブ | 247 | その他のお手入れ | 258 |
| 寒冷時の取り扱い | 248 | ワイパーの交換 | 259 |
| タイヤチェーンについて | 252 | タイヤの交換 | 260 |
| お手入れのしかた | 253 | | |

6. 万一のとき

| | | | |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| 発炎筒の使いかた | 264 | 電球（バルブ）を交換するときは | 275 |
| 路上で故障したときは | 265 | 工具・ジャッキについて | 286 |
| けん引するときは | 266 | 格納場所 | 286 |
| 他車にけん引してもらうとき | 266 | ジャッキアップのしかた | 287 |
| 後ろ側のフックについて | 268 | パンクしたときは | 290 |
| オーバーヒートしたときは | 269 | タイヤ応急修理のしかた | 290 |
| バッテリーがあがったときは | 270 | 事故がおきたときは | 295 |
| ヒューズを点検・交換するときは | 273 | | |



サービスデータ

| | |
|---------|-----|
| サービスデータ | 297 |
|---------|-----|

さくいん

| | | | |
|-------------|-----|--------------|-----|
| 五十音さくいん | 303 | 警告灯・警告表示さくいん | 311 |
| アルファベットさくいん | 310 | | |


セダン



※別冊：ナビゲーション付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。


※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

クーペ




ZSI0405


※別冊：ナビゲーション付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
 ※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



セダン



クーペ



ZSI0356

ZSI0357

※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

目次

⚠
警告

走行する前に

走行するとき

室内
装備の
使いかた

車と
の上手な
つきあいかた

万
一のとき

サー
ビス
デー
タ

さ
く
い
ん

アナログ時計 233

モニター 184、別冊

オーディオ 196、別冊

エアコン 221

グローブボックス 239


助手席SRS


エアバッグシステム 79

発炎筒 264

電源ソケット 241

セレクトレバー
（オートマチック車） 138





目次


警告

走行する前に

走行するとき

室内
装備の
使用車と
の上手な
扱い万
一の時サー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

※別冊：ナビゲーション付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
 ※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。



ZSI0359

※別冊：ナビゲーション付車はナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
 ※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。