

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項 目		点 検 値	
オルタネーター・パワー ステアリングポンプベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で 押したとき	VQ25HR	7～12mm
エアコンコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で 押したとき		9～12mm
オルタネーター・エアコンコンプレッサー・パワース テアリングポンプベルト		VQ37VHR	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	2～8mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で 踏んだとき	124mm以上	
クラッチペダル	遊び	4～12mm	
	床板とのすき間 （クラッチが切れたとき の高さ）	141mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で 踏んだとき	オートマチック車	2～3ノッチ
	引きしろ 約196N（約20kg）で 引いたとき	マニュアル車	7～8ノッチ

※VQ37VHRエンジン搭載車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつ車と
あの上
が手な万
一の
ときサー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量 (ℓ) ※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	VQ25HR	4.4	4.7	日産純正SMストロングセーブ・X Eスペシャル (API : SM, SAE : 5W-30)
	VQ37VHR	4.6	4.9	

※規定量はドレンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。
なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z



ECD0023Z

項 目	適 用	規定量(ℓ)※1	指定油脂 (規格)
オートマチック トランスミッシ ョンフルード	7AT	9.2	日産純正マチックフルードS ※2
	5AT	10.3	
マニュアルトランス ミッションオイル	M/T	2.8	日産純正ミッションオイル (API: GL-4、SAE: 75W-85)
フロントデファレ ンシャルオイル	4WD	0.65	日産純正デフオイルハイポイド スーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)
リヤデファレン シャルオイル	2WD A/T	1.4	日産純正デフオイルハイポイド スーパーS (API: GL-5、SAE: 75W-90)
	2WD A/T以外	1.4	日産純正デフオイルハイポイド スーパー (API: GL-5、SAE: 80W-90)
トランスファーオ イル	4WD	1.25	日産純正マチックフルードJ
パワーステアリン グフルード	全 車	1.0	日産純正パワーステアリングフ ルード
ブレーキフルード	全 車	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
クラッチフルード	M/T	—	
冷却水	VQ25HR	8.3 ※3	日産純正スーパーロングライフ クーラント (エンジンクーラント)
	VQ37VHR A/T	8.5 ※3	
	VQ37VHR M/T	8.6 ※3	
ウオッシャー液	全 車	4.1	日産純正ウインドウオッシャー液 • 外気温に応じて濃度を調節し てください。

※1: 規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2: オートマチックトランスミッションフルードは、指定のマチックフルードを必ずご使用ください。

それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが破損するおそれがあります。

※3: リザーバータンク容量 (0.8ℓ) を含みます。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）		キセノンバルブ12-35	D2S
前部霧灯（フォグランプ）	セダン	12-35	H8
	クーペ	12-55	H1
車幅灯		12-5	W5W
フロントサイドマーカーランプ		12-5	WY5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		LED	-
ハイマウントストップランプ		LED	-
後退灯		12-16	W16W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面	12-21（アンバー）	WY21W
	後面	12-21	W21W
	側面	12-5 ※1	-

※1：電球（バルブ）単体の交換はできません。

●電球（バルブ）の交換のしかたは、P.275をお読みください。

■タイヤ・ロードホイールサイズ

セダン

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ			
	リムサイズ	P.C.D.	インセット	前後輪裏面 マーキング表示
225/55R17	17×7 ¹ / ₂ J	114.3mm (5穴)	45mm	-
前輪 225/50R18	18×7 ¹ / ₂ J		45mm	FRONT
後輪 245/45R18	18×8 ¹ / ₂ J		50mm	REAR

クーペ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ			
	リムサイズ	P.C.D.	インセット	前後輪裏面 マーキング表示
前輪 225/50R18	18×8J	114.3mm (5穴)	43mm	F
後輪 245/45R18				R
前輪 225/45R19	19×8 ¹ / ₂ J		45mm	FRONT
後輪 245/40R19	19×9J			REAR

■タイヤ空気圧

kPa (kg/cm²)


セダン

タイヤサイズ	空 気 圧	
	前輪	後輪
225/55R17	230 (2.3)	230 (2.3)
225/50R18	230 (2.3)	—
245/45R18	—	230 (2.3)

クーペ

タイヤサイズ	空 気 圧	
	前輪	後輪
225/50R18	230 (2.3)	—
245/45R18	—	230 (2.3)
225/45R19	240 (2.4)	—
245/40R19	—	240 (2.4)

※タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。



TCB0059Z

目次

警告


走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車と
あいつな
上手な万
一の時サー
ビスデ
ータさ
くい
ん

■エンジンルーム内配置図

※バッテリー、ブレーキリザーバータンクは、カバーの下にあります。



■五十音さくいん

* **赤色文字**は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	59
アームレストの外しかた	249
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて	78
アウターミラー（ドアミラー）	65
アクティブAFS	
アクティブAFSについて	125
AFS警告灯	101
アクティブヘッドレスト	57
アシストグリップ	242
アダプティブシフトコントロール	140
アターサE-TS	152
アナログ時計	233
アラーム（インテリジェントキー）	118
アラーム（警報装置）	123
アラーム表示	111
アルミロードホイールのお手入れ	254
アンチロックブレーキシステム（ABS）→エ：ABS	
アンテナ	197

イ

ISO FIX	74
イベントデータレコーダ	26
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
イルミネーションコントロール	103
インダッシュ6CD（MP3/WMA）	208
インテリジェントエアコンシステム	221
インテリジェントキー	
インテリジェントキー表示・警告	105
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	34
キー	31
KEY警告灯	101
作動範囲（エンジン始動）	30
作動範囲（施錠、解錠）	29
電池の交換	35
ドアの施錠・解錠	37
トランクの解錠	40
パーソナルドライビングポジション	
メモリーシステムとの連動作動	61

メカニカルキー機能	34
リモートコントロールエントリー機能	33
インテリジェントキー	
【警報が鳴ったとき】	118
インテリジェントクルーズコントロール	
インテリジェントクルーズコントロール	153
警告灯	97
ステアリングスイッチ	158、171
インテリジェントブレーキアシスト	
警告灯	97
インナーミラー（ルームミラー）	66

ウ

ウインカー→ホ：方向指示器スイッチ	
ウインドーガラス（パワーウインドー）	46
ウオッシャー	
ウオッシャー液（規定量）	299
ウオッシャー液の補給	258
操作方法	130
寒冷時の取り扱い	248
ウォークイン機構	58
ウォーニング（警告灯）	93
動けなくなったときは	265
運転のしかた	132

エ

エアコン	
エアコンについて	231
オゾンセーフフルオートエアコン	221
インテリジェントエアコンシステム	221
インテリジェントエアコンシステムについて	230
エアバッグ	
SRSエアバッグ	79
SRSエアバッグ警告灯	98
AFS→アクティブAFS	
A/Tセレクトレバー	138
A/T電子制御システム警告灯	101

目次

 警告

走行する前に

走行するとき

 室内装備の
使いかた

 車との
つきあいの
上手な
かた

万一のとき

 サービス
データ

さくいん

ABS	
ABS (アンチロックブレーキシステム)	181
ABS警告灯	96
MP3/WMAとは?	198
LLC (冷却水)	
寒冷時の取り扱い	248
タンク容量	299
エンジンイモビライザー	
(盗難防止装置)	
エンジンイモビライザー	34
表示灯 (セキュリティーインジケーター)	92
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	248
規定量	298
エンジン始動操作表示	105
エンジンスイッチ (プッシュエンジンスターター)	132
エンジンスイッチが切り替わらないとき	105
エンジンの始動・停止のしかた	133
エンジンフード	44
エンジンルームから蒸気が出ているとき	269
エンジンルーム内配置図	302
エンストして始動ができなくなったとき	265

オ

オイル	298
オーディオ	
オーディオについて	196
アンテナについて	197
MP3/WMAとは?	198
基本共通機能	200
音質調整	201
サウンドフォーカス	202
車速連動音量	203
ラジオの聞きかた	204
交通情報	207
AUX (外部入力)	212

オーディオ【故障かな…と考える前に】

.....	215
オートエアコン	221
オートマチック車の運転のしかた	144
オートライトシステム	
オートライトシステム	126
感度調整	219
オートレベライザー	
(ヘッドランプ)	125
オートロック機能	29
オーバーヒートしたときは	269
オーバーヘッドコンソール	242
オドメーター	104

カ

外気温表示	110
外装のお手入れ	253
カギ	31
ガソリン (使用燃料、燃料補給口、タンク容量)	48
カップホルダー	237
カメラ	
サイドブラインドモニター	別冊
バックビューモニター	別冊
画面→モニター	
ガラスのお手入れ	
(リヤウインドー)	257
寒冷時の取り扱い	248
寒冷地用ワイパーブレードの装着	248

キ

キー	31
KEY警告灯	101
キースロット	135
キー連動室内照明システム	234
キセノンヘッドランプ	125
キックダウン	21
緊急ブレーキ感応型プリクラッシュシートベルト	73

ク

空気圧 (タイヤ)	261
-----------	-----

くもり取り
 デフロスタースイッチ ……229
 リヤデフォグガースイッチ ……130
 クラクション（ホーンスイッチ） ……131
 クリアランスランプ→シ：車幅灯
 クリーブ現象 ……21
 クリーンフィルター ……231
 クルーズコントロール
 →インテリジェントクルーズコントロール
 車のお手入れ ……253
 グローブボックス ……239

ケ

警告（車両情報ディスプレイ）
 ……107、108、115
 警告灯 ……93
 携帯電話（ハンズフリーフォン） ……別冊
 警報ブザー音別一覧表
 （インテリジェントキー） ……122
 警報装置 ……123
けん引するときは ……266

コ

工具（格納場所） ……286
 後席シート ……59
 後席への乗り降り
 （パワーウォークイン機構） ……58
 後席用パーソナルランプ ……234
 航続可能距離 ……110、216
 後退灯
 電球（バルブ）の交換 ……275
 電球（バルブ）の容量 ……300
 コートハンガー ……243
 コートフック ……242
故障かな…と考える前に
オーディオ ……215
 故障警告灯(MIL) ……94
故障したときは ……265
 コンソールボックス ……239
 コントロールパネル ……184

サ

サービスデータ ……297

サイドブラインドモニター ……別冊
 サイドマーカールンプ
 電球（バルブ）の交換 ……275
 電球（バルブ）の容量 ……300
 サイドミラー（ドアミラー） ……65
 サンバイザー ……232
 サンルーフ ……50
サンルーフ [正常に作動しないとき]
 ……52

シ

CDの聞きかた ……209
 シート
 ヒーターシート ……60
 前席シート ……55
 後席シート ……59
 パーソナルドライビングポジション
 メモリーシステム ……61
 シートベルト
 シートベルトの着用のしかた ……67
 前席緊急ブレーキ感応型プリクラッシュ
 シートベルト ……73
 前席ロードリミッター付
 プリテンショナーシートベルト ……72
 ダブルプリテンショナー機構 ……72
 シートベルト警告灯 ……96
 シートベルト非着用警報
 （シートベルトリマインダー） ……123
 シガーライター ……236
事故がおきたときは ……295
 室内照明 ……233
 シフトロック解除ボタン ……139
 シフトロックシステム ……22
 車載工具 ……286
 車速感知式間けつワイパー ……129
 ジャッキ
 格納場所 ……286
 ジャッキアップのしかた ……287
 車幅灯
 電球（バルブ）の交換 ……275
 電球（バルブ）の容量 ……300
 車両情報の確認 ……216
 車両設定のしかた ……219

車両情報ディスプレイ	104
充電警告灯	94

ス

水温計	90
水温計の針が赤い目盛りに入ったとき	
.....	269
スイッチ (ブッシュエンジンスターター)	
→エンジンスイッチ	
スイッチの使いかた	124
スタータースイッチ→エンジンスイッチ	
ステアリング (ハンドル)	54
ステアリングスイッチ	
インテリジェントクルーズ	
コントロール	158、171
ナビゲーションシステム	別冊
ステアリングロック未解除表示	105
スノーモードスイッチ	143
スピードメーター	90
スモールランプ→シ: 車幅灯	
スライド (シート前後位置調節)	55
SLIP表示灯	92

セ

制動灯	
電球 (バルブ) の容量	300
セキュリティインジケター	92
セレクトレバー	138
アダプティブシフトコントロール	140
DSモード	140
マニュアルモード	141
セレクトレバーが■から動かせないとき	
.....	139
洗車のしかた	253
前照灯→ヘッドランプ	
前席緊急ブレーキ感応型	
ブリクラッシュシートベルト	73
前席シート	55
前席ロードリミッター付	
プリテンショナーシートベルト	72
センターコンソールボックス	239
前部霧灯 (フォグランプ)	
→フォグランプスイッチ	

ソ

走行時間表示、走行距離表示	110
走行するとブザーが鳴る	
(シートベルト非着用警報)	123
(パーキングブレーキ戻し忘れ警報)	123
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする (ブレーキパッド摩耗警報)	123
走行中にブレーキを踏んだとき、ペダルが振動する (ABS)	181
速度計 (スピードメーター)	90

タ

ターンシグナル→ホ: 方向指示器スイッチ	
タイヤ	
アルミロードホイールのお手入れ	254
空気圧	301
空気圧の点検	261
タイヤチェーンについて	252
タイヤについて (4WD)	151
タイヤの位置交換	
(ローテーション)	260
タイヤ・ロードホイールサイズ	300
タイヤ・ロードホイールを	
交換するとき	261
タイヤ応急修理のしかた	
(パンクしたとき)	290
タコメーター	90
ダブルプリテンショナー機構	72

チ

チャージランプ (充電警告灯)	94
チャイルドシート	
チャイルドシートについて	74
チャイルドシート適合表	76
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用	
アンカーについて	78
チャイルドセーフティドアロック	39
チルトステアリング	54

テ

DSモード	140
テールランプ→ヒ: 尾灯	

ディスプレイ
（車両情報ディスプレイ）……………104
デフロスター……………229
電球（バルブ）の交換……………275
電球（バルブ）の容量……………300
点検・整備について……………297
電源ソケット……………241
電源ポジションOFF忘れ警告……………108
電源ポジションの切り替えかた……………132
テンションリデューサー機構……………71
電池が切れたときは
（エンジンの始動）……………135
電池の交換→インテリジェントキー
電動格納式ドアミラー……………65
電動ガラスサンルーフ……………50

ト

ドア……………36
**ドアを室内から開けられないとき
（チャイルドセーフティドアロック）**……………39
ドア、トランク開き警告……………115
ドアミラー……………65
 運転席連動自動調整……………62
ドアロックスイッチ……………38
凍結注意（アラーム）……………111
盗難防止装置……………34
時計（アナログ時計）……………233
ドライビングポジション
 メモリーシステム……………61
ドライブコンピューター表示……………109
トランク……………40
トランク（クーペ）……………243
トランクが開けられなくなったとき……………42
トランクスルーの使いかた……………60
トリップメーター……………104

ナ

内装のお手入れ……………256
ナビゲーションシステム……………別冊
ナンバー灯→ハ：番号灯

ネ

燃費情報表示……………110、216

燃料
燃料……………48
燃料計……………90
燃料残量警告……………116
燃料タンク容量……………48
燃料補給口……………48

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ……………136
パーキングブレーキ戻し忘れ警告……………116
パーキングブレーキ戻し忘れ警報……………123
パーソナルドライビングポジション
 メモリーシステム……………61
パーソナルランプ……………234
灰皿……………235
ハイマウントストップランプ
 電球（バルブ）の容量……………300
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯
挟み込み防止機構
 サンルーフ……………51
 パワーウインドー……………47
発炎筒の使いかた……………264
バックビューモニター……………別冊
バックミラー（ルームミラー）……………66
バックランプ→コ：後退灯
バッテリーがあがったときは……………270
バッテリーセーバー
 ヘッドランプ……………124
 ルームランプ……………234
パッド摩耗警報……………123
パドルシフト……………142
パニティミラー……………232
パワーウインドー……………46
**パワーウインドー
 〔正常に作動しないとき〕**……………47
 パワーウォークイン機構……………58
 パワーシート……………55
バンクしたときは……………290
番号灯
 電球（バルブ）の交換……………275
 電球（バルブ）の容量……………300
半ドア警告……………115
ハンドル（ステアリング）……………54

ヒ

ヒーターシート	60
ヒーター付ドアミラー	66
非常点滅表示灯	
スイッチ	128
電球 (バルブ) の交換	275
電球 (バルブ) の容量	300
尾灯	
電球 (バルブ) の容量	300
ヒューズを点検・交換するときは	273
表示灯	91

フ

VDC (ビークルダイナミクス コントロール)	148
VDC警告灯	99
VDC OFF表示灯	92
ブースターケーブルのつながりかた	270
フード (エンジンフード)	44
フォグランプスイッチ	
スイッチ	127
電球 (バルブ) の交換	275
電球 (バルブ) の容量	300
フォグランプ表示灯	92
フザー	
インテリジェントキー関連	118
シートベルト非着用警報	123
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	123
プッシュエンジンスターター	
→エンジンスイッチ	
フューエルフィルターリッド (燃料補給口)	48
フューエルメーター (燃料計)	90
フルオートエアコン	221
ブレーキアシスト (プレビュー機能付)	175
ブレーキ警告灯	95
ブレーキパッド摩耗警報	123
ブレーキペダルを踏むと音がする	25
ブレーキランプ→セ: 制動灯	
プレビュー機能警告灯	98
フロアカーペット	244

フロントシート	55
---------	----

ハ

平均燃費表示、平均車速表示	110
ヘッドランプ	
電球 (バルブ) の容量	300
ヘッドランプ上向き表示灯	91
ヘッドランプオートレベライザー	125
ヘッドランプ消し忘れ警報	123
ライトスイッチ	124
ヘッドレスト	
前席シート	56
後席シート	59

ホ

ホイールサイズ	300
ホイールナットレンチ	286
防犯装置	
エンジンイモビライザー (盗難防止装置)	34
防眩式ルームミラー	66
方向指示器スイッチ	
スイッチ	128
電球 (バルブ) の交換	275
電球 (バルブ) の容量	300
方向指示表示灯	91
ホーンスイッチ	131
ポジションインジケーター	104
ポジションランプ→シ: 車幅灯	
ポップアップエンジンフード	
ポップアップエンジンフード	85
警告灯	102
ボトルホルダー	237
ボンネット (エンジンフード)	44

マ

マスターウォーニング	101
マップランプ	233
ドア連動スイッチ	234
マニュアルシート	59
マニュアルモード	141
マルチファンクションスイッチ	185

ミ

ミラー	
ドアミラー	65
バニティミラー	232
ルームミラー	66

メ

メーター	90
メンテナンスデータ (サービスデータ)	297

モ

モニター	
サイドブラインドモニター	別冊
基本的な使いかた	184
手入れ	257
バックビューモニター	別冊

ユ

油圧警告灯	94
雪道を走行するとき	250

ヨ

4WD警告灯	100
4WD(4輪駆動)車の扱いかた	150
4輪アクティブステア(4WAS)	150
4輪アクティブステア(4WAS) 警告灯	99

ラ

ライター(シガーライター)	236
ライトスイッチ	124
ライト類が点灯しないとき (バルブの交換)	275
ランプ(室内照明)	
マップランプ	233
リヤパーソナルランプ	234
ランプのレンズ内面がくもる	25

リ

リクエストスイッチ	
ドア	37
トランク	40

リクライニング(背もたれの角度調節)

前席シート	55
後席シート	59
リバースブザー	123
リフター(シートの上下調節)	55
リヤデフォグガススイッチ (リヤガラスのくもり取り)	130
リヤコンビランプ→ヒ:尾灯	
リヤシート	59
リヤセンタートレイ	238
リヤパーソナルランプ	234

ル

ルームミラー	66
ルームランプ(室内照明)	233

レ

冷却水	
寒冷時の取り扱い	248
冷却水(規定量)	299
レバー(セレクトレバー)	138

ロ

ロードホイールサイズ	300
ロードホイールを交換するとき	261
ロードリミッター付プリテンショナー シートベルト	72

ワ

ワイパー	129
ワイパーブレード	
寒冷時の取り扱い	248
ワイパーゴムの交換	259
ワイパーブレードの交換	259
ワックスをかけるとき	253

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内
装
備
の
使
い
か
た車
と
の
上
か
た
な
手
な
い万
一
の
と
きサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	181
ABS警告灯	96
A/C（エアコン）の使いかた	221
AFS（アクティブAFS）	125
AFS警告灯	101
A/T（オートマチック）車の運転のしかた	144
A/Tセレクタレバー	138
A/T電子制御システム警告灯	101
A/Tマニュアルモード	141
AUX（外部入力）	212
AV機器	196

C

CD	208
CRUISE警告灯	97、98

D

DSモード	140
-------	-----

E

ELR（緊急固定）付 3点式シートベルト	70
-------------------------	----

I

INT（ワイパー）	129
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	78

K

KEY警告灯	101
--------	-----

M

MIL（故障）警告灯	94
MIST（ワイパー）	129
MP3/WMAとは？	198

S

SLIP表示灯	92
SNOWモードスイッチ	143
SRSエアバッグ	79

SRSエアバッグ警告灯	98
-------------	----

V

VDC（ピークルダイナミクス コントロール）	148
VDC OFF表示灯	92
VDC警告灯	99

W



















W数（電球の容量）	300
WMAとは？	198

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (○P.91)、車両情報ディスプレイ (○P.104) をお読みください。

メーター内警告灯			
	油圧警告灯 ○P.94		SRSエアバッグ警告灯 ○P.98
	故障警告灯 (MIL) ○P.94		VDC警告灯 ○P.99
	充電警告灯 ○P.94		4輪アクティブステア (4WS) 警告灯 ○P.99
	ブレーキ警告灯 ○P.95		4WD警告灯 ○P.100
	シートベルト警告灯 ○P.96		A/T電子制御システム 警告灯 ○P.101
	ABS警告灯 ○P.96		AFS警告灯 ○P.101
	インテリジェントクルーズ コントロール警告灯 ○P.97		KEY警告灯 ○P.101
	インテリジェントブ レーキアシスト警告灯 ○P.97		マスターウォーニング ○P.101
	プレビュー機能警告灯 ○P.98		ポップアップエンジン フード警告灯 ○P.102

目次







警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
いがかた車と
あの手な万
のときサー
ビステ
ータさく
いん

メーター内車両情報ディスプレイ

 <p>NO KEY</p> <p>キー持ち出し警告 P.107</p>	<p>警告</p>  <p>ドア トランク が開いて います</p> <p>ドア、トランク開き警告 P.115</p> <p>戻る</p>
 <p>P SHIFT</p> <p>戻し忘れ警告 P.108</p>	<p>警告</p> <p>パーキング ブレーキを 解除して ください</p> <p>パーキングブレーキ戻し忘れ警告 P.116</p> <p>次へ</p>
 <p>PUSH</p> <p>電源ポジションOFF 忘れ警告 P.108</p>	<p>警告</p>  <p>航続可能距離 000 km</p> <p>燃料残量警告 P.116</p> <p>次へ</p>
<p>警告</p> <p>キーがありません</p>  <p>キー持ち出し警告 P.115</p> <p>次へ</p>	

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号